



# Демонстрационная программа AS-mega Demo

#### Назначение

Программа AS-mega Demo функционирует в среде Windows XP/7/8.1/10 и предназначена для совместной работы с платами серии AS-mega. Во flash-память платы должна быть прошита соответствующая версия программного обеспечения платы (firmware).

Программа позволяет наглядно продемонстрировать основные функциональные возможности платы:

- Работа с портами ввода/вывода
- Работа со встроенным АЦП
- Работа с внешним ЦАП
- Управление ЖК-индикатором
- Управление светодиодами на плате

## Окно программы "AS-mega Demo" после запуска

🔏 AS-mega Demo		- 🗆 X
Связь с платой Порт: Поиск Плата не подключена	Параметры Напряжение питания 5 V платы:	Обновление данных Период: 1000 мс Обновить
Порты    PORTB 0x00    DDRB 0x00    PINB 0x00    PORTC 0x00    DDRC 0x00    PINC 0x00    PINC 0x00    PINC 0x00    PORTD 0x00    PORTD 0x00    PORTE 0x	ALIT ADC0 ADC1 ADC1 ADC2 ADC3 ADC3 ADC4 ADC5 ADC5 ADC6 ADC7 VREF AVCC V 5 V	Светодиоды на AS-megaM LED1 LED2 ЖКИ AS-mega board LCD example ЦАП Режим работы: Выключен Мин. Макс. значение: значение: 0 0.00 V 255 5.00 V
Помощь	О программе	Выход





# Подготовка к работе

После подачи питания на плату серии AS-mega её нужно подключить к COM-порту компьютера стандартным кабелем-удлинителем с 9-контактными разъемами типа DB-9F и DB-9M.

Плата AS-megaM v.2 имеет встроенный интерфейс USB, поэтому соединение с компьютером производится посредством кабеля USB, который входит в комплект поставки.

Выбор номера COM-порта производится из выпадающего меню. В меню отображаются только активные COMпорты комьютера в диапазоне 0 ... 7. Выбранный COM-порт не должен использоваться другими программами. Для обнаружения подключенной платы нужно нажать кнопку "Поиск" в окне "Связь с платой" программы AS-mega Demo.

При этом программа сканирует СОМ-порты компьютера и после обнаружения платы выводит в окне название платы и частоту кварцевого резонатора, установленного на плате.

🔏 AS-mega Demo		– 🗆 X
Связь с платой Порт: СОМ5 🔽 Поиск AS-MegaM. Firmware v. 2.0 XTAL: 11.06 MHz	Параметры Напряжение питания 5 V платы:	Обновление данных Период: 1000 мс Обновить
Порты	АЦП	Светодиоды на AS-megaM
PORTB 0xBF Image: Comparison of the second	ADC0 0x3FF 5.00 V ADC1 0x3FF 5.00 V	LED1 LED2
PINB 0xBF Image: Constraint of the state of the	ADC2 0x3FF 5.00 V ADC3 0x3FF 5.00 V	ЖКИ AS-mega board LCD example
PINC 0x9F F FFFFFFF PORTD 0x3F FFFFFFFF DDRD 0xC8 FFFFFFF PIND 0x27 FFFFFFFFF	ADC4 0x3FF 5.00 V ADC5 0x3FF 5.00 V ADC6 0x3E7 4.88 V	ЦАП Режим работы: Выключен
PORTE 0xFB VVVVV DDRE 0x04 PINE 0xFB VVVVV	ADC7 0x3FF 5.00 V VREF AVCC 5 V	Мин. Макс. значение: значение: 0 0.00 V 255 5.00 V
Помощь	О программе	Выход

# Окно программы "AS-mega Demo" после подключения платы AS-megaM

## Работа с портами ввода/вывода

Окно "Порты" позволяет управлять регистрами PORTx, DDRx, PINx портов B, C, D, E платы серии AS-mega, а также считывать состояния выводов портов (регистры PINx).

Установки информационных и управляющих битов для каждого регистра отображается в НЕХ-формате. Чтение текущего состояния портов производится автоматически через интервал времени, который задаётся в окне "Обновление данных", а также при любых действиях с "галочками" в окне "Порты".





Порты		
PORTB	0xBF	
PINB	0xC6 0xBF	
PORTC DDRC PINC	0x9F 0x60 0x9F	
PORTD DDRD PIND	0xFF 0xC8 0xF7	
PORTE DDRE PINE	0xFB 0x04 0xFB	

Команды на изменение состояния каждого порта выдаются на плату сразу после снятия/установки любой "галочки".

### Работа со встроенным АЦП

Окно "**АЦП**" отображает считанные значения всех восьми каналов встроенного 10-битного АЦП. Для каждого канала значения выводятся в двух форматах:

- непосредственный результат измерения в НЕХ-формате, от 0 до 1023 (левое окно)
- вычисленное значение напряжения в вольтах, от 0 до VREF (правое окно)

_АЦП		
ADCO	0x3FF	5.00 V
ADC1	0x3FE	5.00 V
ADC2	0x3FE	5.00 V
ADC3	0x3FE	5.00 V
ADC4	0x3FF	5.00 V
ADC5	0x3FF	5.00 V
ADC6	0x364	4.24 V
ADC7	0x3FF	5.00 V
VREF	AVCC	▼ 5 V

В поле VREF можно выбрать источник опорного напряжения для АЦП:

- IntRef используется встроенный в микроконтроллер источник опорного напряжения (около 2,56 V).
- AREF внешний источник опорного напряжения, подключенного к выводу AREF.
- АVCC в качестве источника опорного напряжения используется напряжение питания платы.





Точное значение напряжения питания в случае выбора AVCC можно установить в окне " Параметры".

5 V

Значения АЦП обновляются автоматически через заданные интервалы времени. Период опроса устанавливается в окне "Обновление данных".

### Работа с внешним ЦАП

Окно "**ЦАП**" позволяет управлять двухканальным ЦАП 8/10/12 бит типа AD5302/AD5312/AD5322, если микросхема ЦАП установлена на плате. Программа AS-mega Demo управляет каналом DACO. ЦАП может работать в одном из следующих режимов:

- Выключен управление ЦАП отсутствует
- Напряжение выдаётся постоянное напряжение, уровень задаётся в поле "Макс. Значение"
- Пила
- Треугольник выдаётся выходной сигнал в форме "треугольник"

выдаётся выходной сигнал в форме "пила"

• Меандр выдаётся выходной сигнал в форме "меандр"

ЦАП Режим работы:	ЦАП Режим работы:
Выключен	Пила
Выключен Постоянное напряжение Пила Треугольник Меандр	Минимум       Макс.         10       0.20 ∨       200       3.92 ∨

Диапазон изменения значений выходного сигнала может быть установлен в пределах от 0 до 255.

Таким образом, если на плату запаять микросхему ЦАП, её можно использовать в качестве двухканального функционального генератора или источника речевых сообщений, предварительно записанных в память микроконтроллера или в микросхему внешней памяти SPI, место для установки которой предусмотрено на плате.

Частота выходного сигнала в режимах "треугольник" и "меандр" зависит от разницы между минимальным и максимальным значением. Во время работы ЦАП обновление всех остальных окон временно отключается для обеспечения гладкой формы выходного сигнала. Значения напряжений в вольтах пересчитываются, исходя из напряжения питания платы, установленного в окне "Параметры".





#### Управление ЖК-индикатором

В окне "**ЖКИ**" отображается текст, который программа AS-mega Demo отсылает на внешний ЖКИ. Текст посылается на ЖКИ в следующих случаях:

- При нажатии кнопки "Поиск"
- При нажатии кнопки "Обновить"
- При любом изменении поля ввода текста в окне "ЖКИ"

- NA		
AS-r	nega board	
LCD	example	

Если ЖКИ русифицирован, при вводе текста можно использовать буквы русского алфавита.

#### Управление светодиодами на плате

Окно "Светодиоды" позволяет управлять двумя светодиодами на плате. Установленная "галочка" означает, что на вывод порта, управляющего светодиодом, подаётся логическая единица и светодиод погашен.

Светодиод LED1 подключен к биту 6 порта D, а светодиод LED2 – к биту 7 порта D, поэтому управлять включением светодиодов можно, устанвливая и сбрасывая соответствующие биты PORTD в окне "Порты".

Светодиоды на AS-megaM	
☑ LED1	▼ LED2

При нажатии на кнопку "Выход" программа AS-mega Demo завершает работу, при этом перед закрытием она отсылает на ЖКИ системное время компьютера.

Архив с программой AS-mega Demo и прошивкой для микроконтроллера ATmega64A/ATmega128A доступен для загрузки на этой странице:

https://www.as-kit.ru/atmel-avr-boards/as-mega-programs