

### Установка USB-драйверов для программаторов AS3/AS3M/AS-4

Операционная система Windows XP, 32-разрядная версия.

Перед использованием программатора AS3/AS3M/AS-4 нужно установить соответствующие драйверы. На диске к программатору есть zip-архив с драйверами версии 5.4

Порядок установки.

**1. Распаковать архив с драйверами в папку на жестком диске компьютера.**


**2. Подключить программатор к компьютеру через USB кабель.**

Операционная система обнаружит новое устройство и запустит программу-установщик.

Нужно выбрать опцию “Установка с указанного места” и указать месторасположение файлов.



Операционная система выдаст предупреждение о том, что корпорация Microsoft не тестировала драйверы на совместимость с Windows XP. Следует нажать кнопку «Все равно продолжить».



**3. Проверить, какой COM-порт занимает драйвер.**

Это можно сделать через Control Panel/System/Device Manager. В данном примере драйвер установлен на порт COM4. Этот номер нужно установить в окне *Настройки/Настройки платы* программы ASISP.EXE

Декабрь 2009 г.